Uživatelská příručka

1KVA-5KVA
MĚNIČ / NABÍJEČ

Obsah

O této příručce 3
Účel 3
Rozsah 3
Úvod 4
Funkce 4
Základní systémová architektura 4
Seznamte se s přístrojem 5
Instalace 6
Kontrola balení 6
Příprava 6
Montáž jednotky 6
Zapojení baterie 7
Připojení AC vstupu / výstupu 8
Připojení fotovoltaických panelů 10
Závěrečná montáž 11
Datové připojení 12
Provoz 13
Zapnutí a vypnutí 13
Provozní a ovládací panel 13
Symboly LCD displeje 14
Režim nastavení 16
Informace na displeji 20
Popis provozních režimů 23
Tabulka chybových kódů 25
Tabulka varování 26
Technické parametry 26
Odstraňování problémů 30
Příloha: tabulka přibližných časů provozu na baterie 31

O TÉTO PŘÍRUČCE

Účel

Tato příručka popisuje montáž, instalaci, provoz a řešení problémů s tímto přístrojem. Prosím přečtěte si tuto příručku pozorně před instalací a uvedením do provozu. Uchovejte si tuto příručku pro pozdější použití.

Rozsah

⚠ **UPOZORNĚNÍ**: **Tato kapitola obsahuje důležité bezpečnostní a provozní pokyny. Přečtěte a uchovejte si tuto příručku pro pozdější použití.**

1. Před uvedením do provozu si přečtěte si všechny pokyny a bezpečnostní značení na zařízení i na bateriích a všechny příslušné kapitoly v této příručce.
2. **VAROVÁNÍ** –nabíjejte pouze deep-cycle olověné kyselinové baterie. Vhodnost použití a správné nastavení pro LiFePO4 baterie konzultujte s dodavatelem měniče. Ostatní typy baterií mohou vybuchnout a způsobit zranění osob a škodu na majetku.
3. Nerozebírejte jednotku. Pokud je zapotřebí oprava, zašlete ji autorizovanému servisu. Nesprávná montáž může způsobit riziko úrazu elektrickým proudem nebo požár.
4. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem odpojte před údržbou či čištěním veškerou kabeláž. Pouhé vypnutí jednotky toto riziko nesníží.
5. **VAROVÁNÍ** –zařízení s baterií smí instalovat pouze autorizovaný pracovník.
6. **NIKDY** nenabíjejte podchlazenou baterii.
7. pro zajištění optimálního provozu tohoto měniče / nabíječe použijte kabely dostatečného průřezu. To je velmi důležité pro správnou činnost měniče / nabíječe.
8. Buďte velmi obezřetní při práci s kovovými nástroji v blízkosti baterií. Při upuštění nástroje hrozí riziko jiskry či zkratu baterií nebo jiné elektrické části, což může způsobit výbuch.
9. Přesně prosím dodržujte instalační postup, chcete-li odpojit AC nebo DC svorky. Detaily viz. oddíl INSTALACE v této příručce.
10. Jako nadproudová ochrana baterií jsou uvnitř přístroje instalovány pojistky (3 kusy 40A, 32VDC pro 1KVA, 32VDC pro 2KVA a 6 kusů pro 3KVA, 1 kus 200A, 58VDC pro 4KVA a 6KVA).
11. POKYNY K UZEMNĚNÍ – Tento měnič / nabíječ má být připojen k trvale uzemněnému systému kabeláže. Ujistěte se, že instalace měniče splňuje lokální normy.
12. NIKDY nezkratujte AC výstup ani DC vstup. NEPŘIPOJUJTE k síti pokud je DC vstup zkratován.
13. **Upozornění!!** Opravovat toto zařízení mohou pouze kvalifikované osoby. Pokud potíže přetrvávají i po projití tabulky problémů níže, zašlete prosím měnič / nabíječ Vašemu servisnímu centru k opravě.

ÚVOD

Tento přístroj je multifunkční měnič / nabíječ kombinující funkci měniče, MPPT solárního regulátoru a nabíječe baterií, poskytujícího nepřerušitelný zdroj energie přenosné velikosti. Jeho velký LCD displej nabízí uživateli snadnou konfiguraci funkcí pomocí tlačítek, jako například nastavení velikosti nabíjecího proudu baterie, prioritu zdrojů pro nabíjení a přijatelné vstupní napětí pro různé použití.

Funkce

- Měnič s čistým sinusovým průběhem
- Zabudovaný MPPT solární regulátor
- Skrze LCD nastavitelné rozsahy napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače
- Skrze LCD nastavitelný nabíjecí proud
- Skrze LCD nastavitelná priorita zdrojů pro nabíječ (AC/Solar)
- Kompatibilita se síťovým napětím nebo centrálami
- Automatický restart během zotavení AC
- Ochrana proti přetížení, přehřátí a zkratu
- Inteligentně navržený nabíječ pro optimální výkon baterií
- Funkce studeného startu

Základní systémová architektura

Následující obrázek zobrazuje základní použití tohoto měniče / nabíječe. Schéma znázorňuje i následující vybavení pro zajištění kompletního systému:

- Centrála nebo veřejná síť
- Fotovoltaické panely (volitelné)

Další možné způsoby zapojení podle Vašich požadavků konzultujte s Vaším projektantem.

Měnič může napájet různé druhy domácích i kancelářských spotřebičů včetně indukčních zátěží jako zářivky, ventilátory, lednice nebo klimatizace.



Obrázek 1: hybridní systém

Seznamte se s přístrojem



POZNÁMKA: pro paralelní zapojení a provoz nahlédněte prosím do zvláštní dokumentace.

1. LCD displej
2. Stavový indikátor
3. Indikátor nabíjení
4. Indikátor selhání
5. Funkční tlačítka
6. on/off vypínač
7. AC vstup
8. AC výstup
9. Vstup fotovoltaického pole
10. Vstup baterie
11. Jistič
12. RS232 komunikační port
13. Připojení pro paralelní komunikaci (pouze pro paralelní model)
14. Připojení pro proudové sdílení (pouze pro paralelní model)

INSTALACE

Kontrola balení

Před instalací prosím prověřte přístroj. Ujistěte se, že nic v balení není poškozené. Balení by mělo obsahovat následující položky:

- 1 x jednotka
- 1 x uživatelská příručka
- 1 x komunikační kabel
- 1 x CD se software

Příprava

Před zapojením veškeré kabeláže odejměte prosím spodní kryt odšroubováním dvou šroubů, jak zobrazeno níže.



Montáž jednotky

Při výběru místa k instalaci zvažte následující:

- Nemontujte měnič na hořlavé materiály
- Montujte na pevný povrch
- Instalujte měnič na úroveň očí tak, aby jste mohli pohodlně číst LCD displej
- Pro zajištění správného provozu by se okolní teplota měla pohybovat mezi 0°C až 55°C
- Doporučená montážní poloha je svisle
- Ujistěte se, že ostatní předměty a plochy okolo jednotky umožní dostatečný odvod tepla a místa pro kabeláž, tak jak na obrázku vpravo.



VHODNÉ PRO MONTÁŽ POUZE NA BETONOVÉ NEBO JINÉ NEHOŘLAVÉ POVRCHY.

Připevněte jednotku třemi šrouby.



Zapojení baterie

UPOZORNĚNÍ: Pro bezpečný provoz a shodu s normami je nutné instalovat samostatný DC proudový jistič nebo odpojovač mezi baterií a měniče. Ačkoliv v některých zapojeních není odpojování přístroje nutné, je i v těchto případech potřeba instalovat proudový jistič. Nominální hodnoty pojistek nebo jističů určete podle tabulky níže.

Kabelové oko:



VAROVÁNÍ! Zapojení veškeré kabeláže musí provést kvalifikovaná osoba.

VAROVÁNÍ! Pro bezpečný a účinný provoz je velmi důležité použít pro připojení baterií vhodně dimenzované kabely. Pro snížení rizika zranění použijte prosím níže doporučené průřezy kabelů a svorek.

Doporučené průřezy kabelů pro připojení baterií a velikost svorek:

Model	Jmenovitý proud	Kapacita baterie	Velikost vodiče	Kabelové oko			Utahovací moment
				Průřez vodiče mm^2	Rozměry		
					D (mm)	L (mm)	
1KVA 48V	20A	100Ah	1*14AWG	2	6,4	21,8	2~ 3 Nm
1KVA 24V, 2KVA 48V	33A	100Ah	1*10AWG	5	6,4	22,5	2~ 3 Nm
3KVA 48V	50A	100Ah	1*8AWG	8	6,4	23,8	2~ 3 Nm
2KVA 24V	66A	100Ah	1*6AWG	14	6,4	29,5	2~ 3 Nm
		200Ah	2*10AWG	8	6,4	23,8	
3KVA 24V	100A	100Ah	1*4AWG	22	6,4	33,2	2~ 3 Nm
		200Ah	2*8AWG	14	6,4	29,2	
4KVA	66A	200Ah	1*4AWG	22	6,4	33,2	2~ 3 Nm
			2*8AWG	14	6,4	29,2	
5KVA	87A	200Ah	1*4AWG	22	6,4	33,2	2~ 3 Nm
			2*8AWG	14	6,4	29,2	

Při připojení baterie dodržujte prosím následující postup:

1. Namontujte kabelové oko na doporučený vodič baterie a velikost svorky
2. Zapojte všechny jednotlivé baterie podle požadavků jednotky. Pro 1-3KVA model připojte alespoň 100Ah a pro 4KVA/5KVA model alespoň 200Ah bateriové kapacity.

POZNÁMKA: Použijte prosím pouze uzavřené olověné zaplavené nebo uzavřené olověné GEL/AGM baterie. Vhodnost použití a správné nastavení pro LiFePO4 baterie konzultujte s dodavatelem měniče.

3. Vložte kabelové oko bateriového vodiče pevně do bateriové svorky měniče a ujistěte se, že jsou šrouby utaženy momentem 2-3Nm. Ujistěte se, že jste správně zapojili jak baterii tak měnič / nabíječ s ohledem na polaritu a že kabelová oka jsou pevně přišroubována ke svorkám baterie.



⚠	**VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem** Instalace musí být provedena opatrně s ohledem na vysoké napětí baterií v sérii.

⚠	**UPOZORNĚNÍ!!** Mezi plochou část terminálu měniče a kabelové oko nic nevkládejte. V opačném případě může dojít k přehřátí. **UPOZORNĚNÍ!!** Nepoužívejte antioxidační přípravky dokud nejsou svorky pevně dotaženy. **UPOZORNĚNÍ!!** Předtím, než provedete konečné připojení DC části nebo uzavřete DC jistič / odpojovač, se ujistěte, že kladný (+) pól je připojen ke kladnému a záporný k zápornému (-).

Připojení AC vstupu / výstupu

UPOZORNĚNÍ!! Předtím než připojíte AC zdroj na vstup, nainstalujte prosím zvláštní AC jistič mezi měnič a AC zdroj. To zajistí, že měnič může být bezpečně odpojen během údržby a plně chráněn před přetížením AC vstupu. Doporučený typ AC jističe je 10A pro 1KVA, 20A pro 2KVA, 32A pro KVA a 50A pro 5KVA model.

UPOZORNĚNÍ!! K dispozici jsou dvě svorky s označením „IN" a „OUT". Nezaměňte prosím vstupní (IN) a výstupní (OUT) konektory.

VAROVÁNÍ! Veškerou kabeláž smí provést pouze kvalifikovaná osoba.

VAROVÁNÍ! Pro bezpečnost systému a efektivní provoz je velmi důležité použít vhodné vodiče pro připojení AC vstupu. Pro snížení rizika zranění použijte prosím níže doporučené průřezy vodičů.

Doporučené průřezy AC vodičů

Model	Velikost	Utahovací moment
1KVA	16 AVG	0,5~ 0,6 Nm
2KVA	14 AVG	0,8~ 1,0 Nm
3KVA	12 AVG	1,2~ 1,6 Nm
4KVA	10 AVG	1,4~ 1,6 Nm
5KVA	8 AVG	1,4~ 1,6 Nm

Při zapojení AC připojení dodržujte prosím následující postup:

1. Před zapojení prosím ověřte, že jste otevřeli DC jistič / odpojovač
2. Odstraňte izolaci v délce 10mm pro všech 6 vodičů. Zkraťte připojovací konce vodičů fáze L a N na 3 mm
3. Zapojte vodiče AC vstupu podle odpovídající polarity do svorek a utáhněte šrouby svorek. Ochranný vodič PE (⏚) připojte jako první.

   L -> Fáze (hnědá nebo černá)

   ⏚ -> Uzemnění (žlutozelená)

   N -> Neutrální vodič (modrá)



⚠	**VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem** Před připojením k jednotce odpojte AC zdroj.

4. Poté zapojte vodiče AC výstupu podle odpovídající polarity do svorek a utáhněte šrouby svorek. Ochranný vodič PE (⏚) připojte jako první.

   L -> Fáze (hnědá nebo černá)

   ⏚ -> Uzemnění (žlutozelená)

   N -> Neutrální vodič (modrá)



5. Ujistěte se, že vodiče jsou připojeny pevně.

VAROVÁNÍ: Spotřebiče jako například klimatizace potřebují před opětovným zapnutím alespoň 2-3 minuty času pro vyrovnání tlaku chladícího média. Dojde-li ke krátce trvajícímu výpadku dodávky proudu pro tyto zařízení, způsobí to poškozené připojených spotřebičů. Pro zamezení tohoto typu poškození prosím nejdříve ověřte, zda je instalovaná klimatizační jednotka vybavena funkcí zpožděného zapnutí. V opačném případě měnič / nabíječ vyhlásí přetížení a pro ochranu Vašeho přístroje odpojí výstup, což i přesto někdy způsobí vnitřní poškození klimatizační jednotky.

Připojení fotovoltaických panelů

UPOZORNĚNÍ: Před připojením fotovoltaických panelů nainstalujte prosím samostatný DC odpojovač mezi panely a měnič.

VAROVÁNÍ! Zapojení veškeré kabeláže musí provést kvalifikovaná osoba.
VAROVÁNÍ! Pro bezpečný a účinný provoz je velmi důležité použít pro připojení baterií vhodně dimenzované kabely. Pro snížení rizika zranění použijte prosím níže doporučené průřezy kabelů a svorek.

Model	Jmenovitý proud	Velikost vodiče	Utahovací moment
1KVA 24V / 2KVA 24V / 3KVA 24V	25A	12 AWG	1,2~ 1,6 Nm
1KVA 48v / 3KVA 48V	18A	14 AWG	1,2~ 1,6 Nm
2KVA 24V Plus 3KVA 24V Plus 2KVA 48V Plus 3KVA 48V Plus 4KVA / 5 KVA	60A	8 AWG	1,4~ 1,6 Nm

Výběr fotovoltaických modulů:
UPOZORNĚNÍ: Tento měnič je kompatibilní pouze s mono-krystalickými a poly-krystalickými PV panely.

Při výběru vhodných PV panelů vemte prosím v úvahu následující parametry:

1. Napětí panelů naprázdno (Voc) PV modulů nesmí překročit max. Voc napětí fotovoltaického pole měniče

2. Napětí panelů naprázdno (Voc) PV modulů má být vyšší než min. napětí baterie.

Režim solárního nabíjení			
Model měniče	**1KVA 24V 2KVA 24V 3KVA 24V**	**1KVA 48V 3KVA 48V**	**2KVA 24V / 3KVA 24V 2KVA 48V Plus / 3KVA 38V Plus 4KVA / 5KVA**
Max. Voc fotovoltaického pole	75Vdc max	102Vdc max	145Vdc
Rozsah MPPT napětí fotovoltaického pole	30-66Vdc	60-88Vdc	60-115Vdc
Min. napětí baterie pro solární nabíjení	17Vdc	34Vdc	34Vdc

Při zapojení fotovoltaických modulů prosím dodržte následující postup:

1. Odstraňte izolaci v délce 10mm pro záporný i kladný vodič
2. Ověřte prosím polaritu připojovacích kabelů PV modulů a svorek PV vstupu. Poté připojte kladný pól (+) do kladného pólu svorky PV vstupu. Připojte záporný pól (-) do záporného pólu svorky PV vstupu.





3. Ujistěte se, že vodiče jsou připojeny pevně.

Závěrečná montáž

Poté, co jste připojili veškerou kabeláž, uzavřete prosím spodní kryt přišroubováním dvou šroubů, jak znázorněno níže.



1KVA/2KVA/3KVA



2KVA Plus/3KVA Plus/4KVA/5KVA

Datové připojení

Použijte prosím v balení obsažený komunikační kabel pro připojení měniče s PC. Vložte přiložené CD do počítače a řiďte se instalační pokyny monitorovacího software. Detaily ohledně použití programu najdete v uživatelské příručce na CD.

PROVOZ

Zapnutí a vypnutí



Je-li přístroj správně nainstalován a správně připojen na baterie, zapněte jej jednoduchým stisknutím tlačítka On/Off – je umístěné na spodní straně přístroje.

Provozní a ovládací panel

Provozní a ovládací panel (znázorněn níže) je na přední straně měniče. Obsahuje tři LED indikátory, čtyři funkční tlačítka a LCD displej. Zobrazuje provozní stav a informace o vstupním a výstupním výkonu.



LED indikátory

LED indikátor			Význam
AC/INV	Zelená	Svítí	Výstup je napájen z veřejné sítě v režimu sítě (Line)
		Bliká	Výstup je napájen z baterie nebo fotovoltaických panelů v režimu baterie
CHG	Zelená	Svítí	Baterie je plně nabitá
		Bliká	Baterie se nabíjí
FAULT	červená	Svítí	Upozornění na selhání měniče
		bliká	Měnič hlásí varování

Funkční tlačítka

Tlačítko	Popis
ESC	Výstup z režimu nastavení
UP	Navigace na předchozí parametr
DOWN	Navigaci na další parametr
ENTER	Potvrzení změny parametru nebo vstup do režimu nastavení

Symboly LCD displeje



Symbol	Popis funkce
Informace o vstupním zdroji	
AC	Signalizuje AC vstup
PV	Signalizuje PV vstup
INPUTBATT 888 kW VA % °C Hz	Zobrazuje vstupní napětí, vstupní frekvenci, napětí PV, napětí baterie a nabíjecí proud
Konfigurace a informace o chybách	
88	Signalizuje režim nastavení
88 ERROR	Signalizuje varování a chybové kódy. Varování: 88 blikající kód varování Chyba: 88 ERROR blikající kód chyby
Informace o výstupu	
OUTPUTBATTLOAD 888 kW VA % Hz	Zobrazuje výstupní napětí, výstupní frekvenci, procentuální zátěž, zátěž ve VA, a zátěž ve W

Informace o baterii	
CHARGING	Zobrazuje stav nabití baterie 0–24%, 25-49%, 50-74% a 75-100% v režimu baterie a stav nabíjení v režimu sítě.

V režimu AC zobrazuje stav nabíjení.

Stav	Napětí baterie	LCD displej
Režim konstantního proudu / režim konstantního napětí	<2V / článek	Střídavě blikající 4 segmenty
	2 - 2,083V / článek	Spodní segment je černý a ostatní tři střídavě blikají
	2,083 – 2,167V / článek	Spodní dva segmenty jsou černé a ostatní dva střídavě blikají
	> 2,167 V / článek	Spodní tři segmenty jsou černé a zbývající horní bliká
Plovoucí režim (float). Baterie je plně nabitá.		Všechny 4 segmenty jsou černé.

V režimu baterie zobrazuje kapacitu baterie.

Procentuální zátěž	Napětí baterie	LCD displej
Zátěž > 50%	< 1,717V / článek	
	1,717V / článek – 1,8V / článek	
	1,8 – 1,883V / článek	
	> 1,883V / článek	
50% > zátěž > 20%	< 1,817V / článek	
	1,817V / článek – 1,9V / článek	
	1,9 – 1,983V / článek	
	> 1,983V / článek	
Zátěž < 20%	< 1,867V / článek	
	1, 867V – 1,95 V / článek	
	1,95V – 2,033 V / článek	
	> 2,033 V / článek	

Informace o zátěži				
OVER LOAD	Indikuje přetížení			
100% 25%	Indikuje úroveň zátěže 0-24%, 25-50%, 50-74% a 75-100%			
	0% - 25%	25% - 50%	50% - 75%	75% - 100%

Informace o provozním stavu	
	Indikuje, že zařízení je připojeno k veřejné síti
	Zařízení je připojeno k fotovoltaickým panelům
BYPASS	Zátěž je pokryta z veřejné sítě
	Obvody nabíječe jsou v činnosti
	Obvody DC/AC měniče jsou v činnosti
Režim zvuku	
	Indikuje, že zvukový signál alarmu zařízení je vypnutý.

Režim nastavení

Stiskněte-li tlačítko ENTER a podržíte jej 3 vteřiny, zařízení vstoupí do režimu nastavení. Pro výběr stránky použijte tlačítka UP nebo DOWN. Poté stiskněte tlačítko ENTER pro vstup do stránky nebo ESC pro návrat.

Stránky (Settings Programs):

Stránka	Popis	Možnosti	
00	Návrat z režimu nastavení	Návrat 00 ESC	
01	Priorita zdroje: Slouží ke konfiguraci zdroje pro pokrytí zátěže	Priorita solar 01 SOL	Pro zátěž je prioritně použita solární energie. Pokud není k dispozici dostatek solární energie pro pokrytí veškeré připojené zátěže, bude zbývající potřeba pokryta energií z baterie. Veřejná elektrická síť bude použita pouze za těchto podmínek: - není k dispozici solární energie - napětí baterie klesne na napětí, na kterém je nastaveno varování na nízké DC napětí (viz. LCD stránka 29)
		Priorita síť 01 UtI	Zátěž bude prioritně pokryta z veřejné sítě. Solární energie a energie z baterií bude použita pouze v případě výpadku dodávky energie z veřejné sítě.
		SBU priorita 01 SbU	Pro zátěž je prioritně použita solární energie. Pokud není k dispozici dostatek solární energie pro pokrytí veškeré připojené zátěže, bude zbývající potřeba pokryta energií z baterie. Veřejná elektrická síť bude použita pouze tehdy, pokud napětí baterie klesne buďto na napětí na kterém je nastaveno varování na nízké DC napětí

			(viz. LCD stránka 29) nebo na napětí nastavitelné přes LCD na stránce 12.
02	Maximální nabíjecí proud: Slouží ke konfiguraci celkového nabíjecího proudu pro solární nabíjení a nabíjení ze sítě. (Max. nabíjecí proud = nabíjecí proud ze sítě + nabíjecí solární proud)	Volby dostupné pro modely 1KVA 24V a 1KVA/3KVA 48V	
		10A 02 10A	20A (výchozí) 02 20A
		Volby dostupné pro modely 2-3KVA 24V	
		20A 02 20A	30A (výchozí) 02 30A
		Volby dostupné pro modely 2-3KVA 24V/48V Plus a 4-5KVA 48V	
		10A (není dostupné pro 2-3KVA 24V Plus) 02 10A	20A 02 20A
		30A 02 30A	40A 02 40A
		50A 02 50A	60A 02 60A
03	Rozsah AC napětí vstupu	Spotřebiče (výchozí) 03 APL	Pokud je zvoleno, akceptované napětí na AC vstupu bude v rozsahu 90-280VAC
		UPS 03 UPS	Pokud je zvoleno, akceptované napětí na AC vstupu bude v rozsahu 170-280VAC
04	Aktivace / deaktivace režimu úspory energie	Úsporný režim vypnout (výchozí) 04 SdS	Pokud je úsporný režim deaktivován, bude měnič zapnut stále bez ohledu na velikost zátěže
		Úsporný režim zapnout 04 SEN	Pokud je úsporný režim aktivován, měnič se automaticky vypne je-li zátěž velmi nízká nebo nulová
05	Typ baterie	AGM (výchozí) 05 AGn	Zaplavené baterie 05 FLd
		Uživatelský (dostupné pouze pro 4K/5K modely) 05 USE	Pokud je zvolen uživatelem definovaný typ, nabíjecí a odpojovací napětí baterie může být nastaveno na stránce 26, 27 a 29
06	Automatický restart při přetížení	Vypnuto (výchozí) 06 LtD	Zapnuto 06 LtE

07	Automatický restart při přehřátí	Vypnuto (výchozí) 07 tHd	Zapnuto 07 tHE
09	Výstupní frekvence	50Hz (výchozí) 09 50 Hz	60Hz 09 60 Hz
11	Maximální nabíjecí proud ze sítě	Volby dostupné v modelu 1KVA 24V:	
		10A 11 10A	20A 11 20A
		Volby dostupné v modelech 2-3KVA 24V a 2-3KVA 24 Plus:	
		20A 11 20A	30A (výchozí) 11 30A
		Volby dostupné v modelech 1KVA/3KVA 48V a 2-3KVA 48V Plus:	
		10A 11 10A	15A (výchozí) 11 15A
		Volby dostupné v modelech 4KVA/5KVA 48V:	
		2A 11 2A	10A 11 10A
		20A 11 20A	30A (výchozí) 11 30A
12	Napětí pro návrat ke spotřebě ze sítě v režimu „SBU priorita" (stránka 01)	Volby dostupné ve 24V modelech:	
		22,0V 12 BATT 22.0 V	22,5V 12 BATT 22.5 V
		23,0V (výchozí) 12 BATT 23.0 V	23,5V 12 BATT 23.5 V
		24,0V 12 BATT 24.0 V	24,5V 12 BATT 24.5 V
		25,0V 12 BATT 25.0 V	25,5V 12 BATT 25.5 V
		Volby dostupné ve 48V modelech:	

		44V 12 BATT 44 V	45V 12 BATT 45 V
		46V (výchozí) 12 BATT 46 V	47V 12 BATT 47 V
		48V 12 BATT 48 V	49V 12 BATT 49 V
		50V 12 BATT 50 V	51V 12 BATT 51 V
16	Priorita zdroje nabíječe: slouží ke změně priority zdroje nabíječe	Pokud měnič pracuje v režimu Sítě (Line), v pohotovostním režimu nebo v chybovém režimu, může být zdroj nabíječe nastaven takto:	
		Solar první 16 CSO	Baterie bude nabíjena prioritně solární energií. Veřejná síť bude pro nabíjení použita pouze v případě, že solární energie není dostupná.
		Síť první 16 CUt	Baterie bude nabíjena prioritně z veřejné sítě. Solární energie bude pro nabíjení použita pouze v případě výpadku dodávky z veřejné sítě.
		Jen Solar 16 OSO	Baterie bude nabíjena pouze solární energií bez ohledu na stav dodávky energie z veřejné sítě.
		Pokud je měnič / nabíječ v Bateriovém režimu nebo v režimu úspory energie, bude baterii nabíjet pouze solární energií. Solární energie bude v tomto případě použita pokud je dostupná a jej jí dostatek.	
18	Nastavení alarmu	Alarm zapnutý (výchozí) 18 bON	Alarm vypnutý 18 bOF
19	Automatický návrat na výchozí stránku	Návrat na výchozí stránku (výchozí) 19 ESP	LCD displej se vrátí na výchozí stránku (vstupní / výstupní napětí) po 1 minutě neaktivity uživatele, pokud je tato volba nastavena.
		Zůstat na poslední stránce 19 rEP	Pokud nastaveno, obrazovka LCD displeje zůstane na poslední stránce zvolené uživatelem.
20	Podsvícení displeje	Podsvícení zapnuto (výchozí) 20 LON	Podsvícení vypnuto 20 LOF

22	Pípnutí pokud došlo k výpadku primárního zdroje	Alarm zapnutý (Výchozí) 22 AON	Alarm vypnutý 22 AOF
23	Bypass při přetížení: pokud povoleno, zařízení se při přetížení přepne z bateriového režimu do režimu sítě	Bypass zakázán (výchozí) 23 byd	Bypass povolen 23 byE
25	Log chyb	Log chyb povolen 25 FEN	Log chyb zakázán (výchozí) 25 FdS
26	Nabíjecí napětí v „bulk" fázi (dostupné pouze v 4/5KVA modelech)	CU 26 BATT 56.4 V Tato stránka je dostupná, pokud je na stránce 5 nastaven „uživatelský typ baterie". Rozsah nastavení je možný od 48,0V do 58,4 v krocích po 0,1V.	
27	Udržovací (Float) napětí baterie. (dostupné pouze v 4/5KVA modelech)	FLU 27 BATT 54.0 V Tato stránka je dostupná, pokud je na stránce 5 nastaven „uživatelský typ baterie". Rozsah nastavení je možný od 48,0V do 58,4 v krocích po 0,1V.	
29	Nízké odpojovací napětí baterie – Low DC Cutoff voltage. (dostupné pouze v 4/5KVA modelech)	COU 29 BATT 42.0 V Tato stránka je dostupná, pokud je na stránce 5 nastaven „uživatelský typ baterie". Rozsah nastavení je možný od 40,0V do 48,0 v krocích po 0,1V. Toto nastavení se uplatní bez ohledu na procentuální velikost zátěže. Varování na nízké DC napětí je pak určeno hodnotou Cutoff + 2V, napětí odvolání varování na nízké DC napětí hodnotou Cutoff + 4V a napětí studeného startu hodnotu Cutoff + 4V.	

Informace na displeji

Mezi různými informacemi na LCD displeji přepínejte stisknutím tlačítek „UP" nebo „DOWN". Informace se zobrazují v následujícím pořadí: vstupní napětí, vstupní frekvence, napětí baterie, nabíjecí proud, napětí fotovoltaického pole, výstupní napětí, výstupní frekvence, procentuální zátěž, zátěž ve Wattech, zátěž ve VA, hlavní verze CPU a verze sekundárního CPU.

Informace	**LCD displej**
Vstupní a výstupní napětí (výchozí obrazovka displeje)	Vstupní napětí = 230V, výstupní napětí = 230V INPUT AC 230 V OUTPUT 230 V BYPASS CHARGING 100% 25%

Vstupní a výstupní frekvence	Vstupní frekvence = 50Hz, výstupní frekvence = 50Hz 
Napětí baterie a napětí výstupu	Napětí baterie = 25,5V 
Napětí fotovoltaického pole / procentuální zátěž	Napětí PV = 60V, procentuální zátěž = 70% 
Nabíjecí proud / výstupní napětí	Proud ≥ 10A  Proud < 10A 

Vstupní napětí / zátěž ve VA	Je-li připojená zátěž nižší než 1KVA, zátěž ve VA se zobrazí jako xxxVA viz. níže  Je-li zátěž větší než 1KVA (≥ 1KVA), zátěž ve VA se zobrazí ve tvaru x.xkVA. 
Vstupní napětí / zátěž ve Wattech	Je-li zátěž nižší než 1kW, zátěž ve W ze zobrazí ve tvaru xxxW jako na obrázku níže.  Je-li zátěž větší než 1kW (≥ 1kW), zátěž ve W se zobrazí ve tvaru x.xkW 
Kontrola verze hlavního procesoru	Verze hlavního CPU 00014.04 
Kontrola verze sekundárního procesoru	Verze sekundární CPU 00003.03 

POPIS PROVOZNÍCH REŽIMŮ

Provozní režim	**Popis**	**LCD displej**
Pohotovostní režim / Režim úspory energie **Poznámka:** Úsporný režim: i když měnič nemusí být zapnutý, nabíječka může nabíjet baterie i bez AC výstupu. Pohotovostní režim: je-li aktivován, měnič se automaticky vypne pokud je zátěž velmi nízká nebo nulová	Výstup není pod proudem, ale zařízení může nabíjet baterii	Nabíjení ze sítě
		Nabíjení solární energií
		Nenabíjí se
Chybový režim Poznámka: Chybový režim: vyskytly se chyby ve vnitřní elektronice zařízení nebo vně, jako přehřátí, zkrat atd.	Solární energie a energie ze sítě může nabíjet baterii	Nabíjení ze sítě (pouze u modelů 1K/2K/3K)
		Nabíjeno solární energií
		Nenabíjí se
	Zařízení může napájet zátěž pokud startovalo bez baterie. (Tato funkce je dostupná pouze u modelů 4/5KVA s jediným režimem.)	Napájení zátěže ze sítě. 

Režim sítě (Line)	Připojenou zátěž napájí zařízení ze sítě. V tomto režimu se nabíjí i baterie.	Nabíjení solární energií 
		Nabíjení ze sítě 
Režim baterie	Připojenou zátěž napájí zařízení z baterie a solární energie.	Zátěž připojena na baterii a solární energii 
		Zátěž připojena pouze na baterii 

Tabulka chybových kódů

Kód chyby	Příčina chyby	Symbol
01	Ventilátor byl zablokován při vypnutém měniči	01 ERROR
02	Přehřátí	02 ERROR
03	Napětí baterie je příliš vysoké	03 ERROR
04	Napětí baterie je příliš nízké	04 ERROR
05	Zkrat na výstupu nebo bylo vnitřními obvody měniče detekováno přehřátí	05 ERROR
06	Abnormální napětí výstupu (pro 1K/2K/3K model) Výstupní napětí je příliš vysoké (pro 4K/5K model)	06 ERROR
07	Přetížení déle než povoleno	07 ERROR
08	Napětí sběrnice je příliš vysoké	08 ERROR
09	Selhání soft startu sběrnice	09 ERROR
11	Selhání hlavního relé	11 ERROR
51	Přetížení nebo přepětí	51 ERROR
52	Napětí sběrnice příliš nízké	52 ERROR
53	Selhání soft startu měniče	53 ERROR
55	Přestup DC napětí do AC výstupu	55 ERROR
56	Odpojená baterie	56 ERROR
57	Selhání proudového senzoru	57 ERROR
58	Výstupní napětí příliš vysoké	58 ERROR

Poznámka: Chybové kódy 51, 52, 53, 55, 56, 57 a 58 jsou dostupné pouze v modelu 4K/5K.

Tabulka varování

Kód varování	Příčina varování	Akustický alarm	Blikající symbol
01	Ventilátor byl zablokován při vypnutém měniči	Trojice pípnutí každou vteřinu	01
03	Přebitá baterie	Pípnutí jednou za vteřinu	03
04	Vybitá baterie	Pípnutí jednou za vteřinu	04
07	Přetížení	Pípnutí jednou za polovinu vteřiny	07 100% 25% OVER LOAD
10	Snížení výstupního výkonu	Pípnutí jednou za 3 vteřiny	10
12	Solární nabíječ odstaven v důsledku vybité baterie		12
13	Solární nabíječ odstaven v důsledku vysokého napětí fotovoltaického pole		13
14	Solární nabíječ odstaven v důsledku přetížení		14

TECHNICKÉ PARAMETRY

Tabulka 1: Specifikace režimu sítě

Model měniče	**1KVA 24V 2KVA 24V 3KVA 24V 1KVA 48V 3KVA 48V**	**2KVA 24V Plus 3KVA 24V Plus 2KVA 48V Plus 3KVA 48V Plus**	**4KVA 5KVA**
Tvar vstupního napětí	Sinusový (veřejná síť nebo generátor)		
Jmenovité vstupní napětí	230Vac		
Nízké odpojovací napětí	170Vac±7V (UPS) 90Vac±7V (spotřebiče)		
Napětí pro znovu-připojení min.	180Vac±7V (UPS) 100Vac±7V (spotřebiče)		
Vysoké odpojovací napětí	280Vac±7V		
Napětí pro znovu-připojení max.	270Vac±7V		
Max. napětí AC vstupu	300Vac±7V		
Jmenovitá vstupní frekvence	50Hz / 60Hz (automatická detekce)		
Nízká odpojovací frekvence	40±1Hz		
Frekvence pro znovu-připojení min.	42±1Hz		
Vysoká odpojovací frekvence	65±1Hz		
Frekvence pro znovu-připojení max	63±1Hz		
Ochrana výstupu proti zkratu	Režim sítě: jistič Režim baterie: elektronická ochrana		
Účinnost (režim sítě)	>95% (odporová zátěž, baterie plně nabita)		
Čas přenosu	Typicky 10ms (UPS)		

	Typicky 20ms (spotřebiče)
Omezovač výstupního výkonu: Pokud vstupní AC napětí klesne na 170V, výstupní výkon je omezen	

Tabulka 2: Specifikace režimu měniče

Model měniče	**1KVA 24V 2KVA 24V 3KVA 24V 2KVA 24V Plus 3KVA 24V Plus**	**1KVA 48V 3KVA 48V 2KVA 48V Plus 3KVA 48V Plus**	**4KVA 5KVA**
Jmenovitý výstupní výkon	1KVA/0,8kW 2KVA/1,6kW 3KVA/2,4kW	1KVA/1kW 2KVA/1,6kW 3KVA/2,4kW	4KVA/3,2kW 5KVA/4kW
Tvar výstupního napětí	Čistý sinus		
Regulace výstupního napětí	230Vac±5%		
Výstupní frekvence	50Hz		
Špičková účinnost	90%		
Ochrana proti přetížení	5s při ≥ 150% zátěži, 10s při 110% - 150% zátěži		
Krátkodobé přetížení	2 x jmenovitý výkon po dobu 5 vteřin		
Jmenovité DC vstupní napětí	24Vdc	48Vdc	
Napětí studeného startu	23,0Vdc	46,0Vdc	
Nízké DC napětí pro varování Při zátěži < 20% Při 20% ≤ zátěž < 50% Při zátěži ≥ 50%	 22,0Vdc 21,4Vdc 20,2Vdc	 44,0Vdc 42,8Vdc 40,4Vdc	
Napětí pro odvolání varování na nízké DC napětí Při zátěži < 20% Při 20% ≤ zátěž < 50% Při zátěži ≥ 50%	 23,0Vdc 22,4Vdc 21,2Vdc	 46,0Vdc 44,8Vdc 42,4Vdc	
Nízké odpojovací DC napětí Při zátěži < 20% Při 20% ≤ zátěž < 50% Při zátěži ≥ 50%	 21,0Vdc 20,4Vdc 19,2Vdc	 42,0Vdc 40,8Vdc 38,4Vdc	
Zotavovací vysoké napětí DC	29Vdc	58Vdc	
Vysoké odpojovací napětí DC	31Vdc	62Vdc	
Příkon měniče bez zátěže	<25W	<50W	
Příkon měniče v pohotovostním režimu	<10W	<15W	

Tabulka 3: Specifikace nabíječe

Nabíjení ze sítě					
Model měniče	**1KVA 24V**	**2KVA 24V 3KVA 24V 2KVA 24V Plus**	**1KVA 48V 3KVA 48V**	**2KVA 48V Plus 3KVA 48V Plus**	**4KVA 5KVA**

		3KVA 24V Plus			
Nabíjecí proud (UPS) Při $V_{I/P}$=230Vac		10/20A	20/30A	10/15A	20/30A
Nabíjecí napětí ve fázi „bulk"	**Zalité baterie**	29,2		58,4	
	AGM a Gel baterie	28,2		56,4	
Plovoucí nabíjecí napětí		27Vdc		54Vdc	
Nabíjecí algoritmus		3 fáze			
Nabíjecí křivka					

Solární nabíjení				
Model měniče	**1KVA 24V 2KVA 24V 3KVA 24V**	**1KVA 48V 3KVA 48V**	**2KVA 24V Plus 2KVA 48V Plus**	**3KVA 24V Plus 3KVA 48V Plus 4KVA 5KVA**
Jmenovitý výkon	600W	900W	1500W	3000W
Účinnost	98,0% max			
Max. napětí PV pole (Voc)	75Vdc max	102Vdc max	145Vdc max	
Rozsah MPPT napětí PV pole	30-66Vdc	60-88Vdc	60-115Vdc	
Min. napětí baterie pro solární nabíjení	17Vdc	34Vdc	34Vdc	
Spotřeba v pohotovostním režimu	2W			
Přesnost napětí baterie	+ /-0,3%			
Přesnost napětí PV	+ /-2V			
Nabíjecí algoritmus	3 fáze			

Tabulka 4: Obecná specifikace

Model měniče	**1KVA 24V** **1KVA 48V**	**2KVA 24V**	**3KVA 24V** **3KVA 48V**	**2KVA 24V Plus** **3KVA 24V Plus** **2KVA 48V Plus** **3KVA 48V Plus**	**4KVA**	**5KVA**
Bezpečnostní certifikace	CE					
Rozsah okolních teplot	0°C - 55°C					
Teplota pro skladování	-15°C - 60°C					
Rozměry (HxŠxV), mm	128 x 272 x 355			140 x 295 x 479	140 x 295 x 540	
Hmotnost bez obalu, kg	7,4	7,6	8,0	11,5	12,5	13,5

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Problém	LCD/LED/bzučák	Vysvětlení / možná příčina	Co dělat
Přístroj se během startu automaticky vypne	LCD/LED indikátory a bzučák jsou aktivní 3 vteřiny a pak se vše vypne	Napětí baterie je velmi nízké (<1,91V / článek)	1. nabijte baterii 2. vyměňte baterii
Po zapnutí není žádná odezva	Bez indikace	1. Napětí baterie je kriticky nízké (<1,4V / článek) 2. baterie je připojena s nesprávnou polaritou	1. ověřte, zda je baterie a její kabeláž dobře zapojená 2. nabijte baterii 3. vyměňte baterii
Je k dispozici energie z veřejné sítě, ale přístroj pracuje v režimu baterie	Na displeji je zobrazeno vstupní napětí 0 a bliká zelená dioda	Je vybaven vstupní chránič	Ověřte, zda je vstupní AC jistič uzavřen a zda je AC kabeláž správně zapojena
	bliká zelená LED	Nedostatečná kvalita AC vstupu (generátor)	1. ověřte, zda AC vodiče nejsou příliš tenké nebo příliš dlouhé 2. máte-li centrálu ověřte, zda správně pracuje, případně zda je dobře nastaven rozsah vstupního napětí (UPS->spotřebiče)
	bliká zelená LED	Prioritu zdroje je nastavena na „solar"	Změňte prioritu zdroje na „síť"
Po zapnutí přístroje se opakovaně zapíná a vypíná vnitřní relé	LCD displej i LED indikátory blikají	Odpojená baterie	ověřte, zda je baterie dobře zapojená
Bzučák nepřetržitě bzučí a bliká červená dioda	Chyba 07	Přetížení. Měnič je přetížen na 110% a vypršel maximální čas přetížení.	Omezte připojenou zátěž vypnutím některých spotřebičů
	Chyba 05	Zkratován výstup	Ověřte, zda je dobře zapojena kabeláž a odstraňte abnormální zátěž
		Teplota komponent měniče přesáhla 120°C	Ověřte, zda není blokována cirkulace vzduchu nebo zda není okolní teplota příliš vysoká
	Chyba 02	Teplota komponent měniče přesáhla 100°C	
	Chyba 03	Baterie je přebitá	Odešlete na opravu
		Napětí baterie je příliš vysoké	Ověřte, zda typ baterií a jejich počet splňuje požadavky
	Chyba 01	Porucha ventilátoru	Vyměňte ventilátor
	Chyby 06/58	Abnormální výstup (napětí na výstupu měniče je pod 190Vac nebo je vyšší než 260Vac)	1. omezte připojenou zátěž 2. odešlete na opravu
	Chyby 08/09/53/57	Porucha elektroniky měniče.	Odešlete na opravu
	Chyba 51	Přetížení nebo přepětí	Restartujte přístroj. Pokud chyba přetrvá, pošlete prosím na opravu
	Chyba 52	Napětí sběrnice je příliš nízké	
	Chyba 55	Výstupní napětí je nevyvážené	
	Chyba 56	Baterie nejsou správně zapojeny nebo přehořela pojistka	Pokud je baterie připojena správně, odešlete prosím na opravu